

Mlhový difuzér Ambients – návod k použití



Blahopřejeme k zakoupení difuzéru Ambients , našeho elektrického vonného difuzéru, kterým prochází parfémovaná vonná mlha. Drobné kapky vody nasycené esencemi nebo esenciálními oleji jsou tak malé, že jsou neviditelné, ale rozptylují se do vzduchu a pokrývají velké prostory intenzivní vůní. Jeho technologie "studené mlhy" je jediná, která respektuje a stará se o harmonii vůně a šíří její neporušené vlastnosti olejů a esencí do všech koutů vašeho domova, vašeho těla i mysli.

Hlavní vlastnosti difuzéru:

- Okamžitá difúze esencí nebo esenciálních olejů.
- Minimální velikost částic - pokrývá větší prostory.
- Relaxační zvuk a světlo.
- Kapacita vody 600 ml, až 20 hodin provozu.
- Funkce zvlhčovače / čističky vzduchu.

DIAGRAM FUNGOVÁNÍ DIFUZÉRU:


A Okolní vzduch nasávaný mlhovým difuzérem.

B Parfémové esence nebo esenciální oleje rozptýlené ve vodě.

C Rotace až 2200 ot./min.

D Účinek čištění vzduchu. Eliminuje kontaminanty a pachy

E Odsávání čistého vzduchu a ošetřené revitalizační vůní



OBSAH BALENÍ: difuzér, měřicí pipeta, manuál

SPECIFIKACE VÝROBKU:


Model	Difuzér AMBIENTS
Velikost	Průměr 180 mm
Váha	660 gr
AC/DC	AC 200 – 240 v / 50 hz
Výkon	14 w
Kapacita	Max. 600 ml
Určeno pro velikost prostor	Max 100 m2

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM:

- Vždy odpojte difuzér ze zásuvky před sejmutím víka nebo v případě, že jej nepoužíváte.
- Nikdy neponořujte horní víko difuzéru do vody a ani jej nečistěte pod tekoucí vodou.
- K čištění jednotky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Nepřekračujte maximální hladinu vody.
- Pokud zjistíte, že je kabel přístroje poškozený, okamžitě přestaňte přístroj používat a kontaktujte prodejce, který ho dodal.
- POUŽÍVEJTE POUZE S ESENCIÁLNÍMI OLEJI A ESENCEMI ZNAČKY BOLES D'OLOR.

SNADNÉ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE:

1. Před zapojením opatrně zvedněte a sejměte horní kryt.
2. Naplňte spodní nádobu minerální vodou po značku označující maximální úroveň naplnění.
3. Podle požadované intenzity vůně přidejte 3 – 6 ml esence Boles d'olor.
4. Nasadte zpět horní kryt a ujistěte se, že správně zapadá do nádoby.
5. Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
6. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP zahájíte provoz a šíření vůně.



VAROVÁNÍ

1. Vždy umístěte spotřebič na rovný, stabilní a neklouzavý povrch, aby nedošlo k pádu a poškození.
2. Každý den vyměňujte vodu a pravidelně čistěte vnitřek, abyste zabránili plísním, nepříjemnému zápachu nebo poškození spotřebiče.
3. Spotřebič (ani víko, ani nádobu) nemyjte v myčce nádobí a vždy používejte studenou nebo teplou vodu, nikdy však horkou, protože by mohla přístroj poškodit a znemožnit jeho správnou funkci.
4. Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od domácího nábytku, závěsů a stěn, stejně jako elektrických spotřebičů nebo elektronických zařízení, abyste předešli možnému poškození.
5. Během provozu neblokujte ani nezakrývejte přívod vzduchu.

6. Vyhněte se otřesům. Nedotýkejte se spotřebiče a nepohybujte s ním, když je v provozu.
 7. Používejte pouze ve vnitřních prostorách a udržujte spotřebič mimo přímý kontakt se sluncem nebo jinými zdroji tepla.
 8. Před manipulací se spotřebičem vždy odpojte napájecí kabel.
 9. Parfémové esence nebo esenciální oleje nepoužívejte přímo bez vody, ani nepoužívejte žádný jiný produkt.
 10. Uživatel není oprávněn zařízení rozebírat nebo se pokoušet opravit. Vždy se obraťte na prodejce , u kterého jste přístroj zakoupili.
 11. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.
 12. Používejte pouze měkkou minerální vodu, čistou a studenou.
-

RECYKLACE A LIKVIDACE



Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte přístroj do komunálního odpadu s běžným domácím odpadem. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu špatné likvidace, odvezte přístroj do sběrného dvora k jeho recyklaci nebo kontaktujte prodejce u kterého byl spotřebič zakoupen a ten ho ekologicky zlikviduje.

ZÁRUČNÍ LIST ČESKY

Na výrobek se vztahuje záruka dle platné legislativy po předložení pokladního dokladu a tohoto záručního listu v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Musíte vrátit kompletní zařízení včetně propojovacích kabelů. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou manipulací nebo nesprávným použitím. Záruka nebude platná v případě nesprávného použití, použití k jinému účelu, neodborné manipulace neautorizovanou osobou, znehodnocení výrobku působením vnějšími činiteli jako je vápno a jiné škodlivé, chemické, obstrukční nebo korozivní látky, nedostatečné údržby, nedostatečného čištění nebo použití esencí nebo jiných neoriginálních náplní. Stejně tak se tato záruka nevztahuje na poruchy způsobené elektrickým přetížením, nedostatečným napětím nebo nesprávným zapojením. Záruka se nevztahuje na plasty, lampy, LED světla nebo estetické díly z důvodu rozbití po prvním použití. Časem může plastová nádoba získat matný vzhled, který nemá vliv na funkčnost výrobku, proto se na něj nevztahuje záruka, stejně tak na běžné opotřebení. Tento výrobek je určen pro domácí použití a tím se záruka nevztahuje na profesionální použití nebo jiné použití, než pro které je tento výrobek určen.

Pro aktivaci záruční doby, prosím vyplňte tento záruční list a zašlete jej e-mailem (info@bolesdolor.com) nebo na adresu: HELENA LLEBARIA SA, Pol. Ind. Can Mascaró, hala 2 08756-LA PALMA DE CERVELLO, do 30 dnů od nákupu. Pokud možno přiložte fotokopii účtenky nebo alespoň sériové číslo.

JMÉNOADRESA.....

TELEFON.....DATUM NÁKUPU.....



Boles d'olor
— BARCELONA —

WARRANTY ENGLISH

Guaranteed product according to the current legislation by presenting the cash receipt and attaching this voucher, in the establishment where it was purchased. You must return the complete device, including the connection cables. Improper handling or misuse of the product will void the warranty. The warranty will not be valid in cases of misuse, improper use, improper manipulation by unauthorized persons, deterioration of the product due to external agents such as lime or other harmful, chemical, obstructive or corrosive products, due to inadequate maintenance, to the lack of cleanliness or to the use of essences or other non-original Boles d'olor products. Likewise, failures caused by electrical overloads, inadequate voltages or incorrect electrical installations are not covered by this warranty. The warranty does not include plastics, lamps, LEDs or aesthetic parts that are claimed for breakage after a first use. Over time, the plastic container may acquire a certain nuanced aspect, which does not affect its operation at all and therefore is not covered by the guarantee. NNor is covered its regular wearing out after prolonged use. This product is designed for domestic use and the warranty does not cover professional use.

To activate the warranty period, please fill in this voucher and send it by e-mail (info@bolesdolor.com) or by letter to: HELENA LLEBARIA SA, Pol. Ind. Can Mascaró, Hall 2 08756-LA PALMA DE CERVELLO within 30 days after the date of acquisition. If possible attach photocopy of the ticket or at least the serial number.

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

PURCHASE DATE: